

Cycle	Articles recommandés	Volume de charge	Niveau de séchage
 COTON	Pour les vêtements en coton légers, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les t-shirts.	7, 8, 9 	Disponible

Mise en marche

Étapes simples pour démarrer

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le sèche-linge.
2. Chargez le sèche-linge et fermez le hublot.
3. Tournez le **sélecteur de cycle** pour sélectionner un cycle.
4. Modifiez les paramètres du cycle (**Niveau de séchage** et **Durée**) selon vos besoins.
5. Sélectionnez les réglages et les options nécessaires selon vos préférences. (**Anti-pli**, **Eclairage tambour**, **Charges mixtes**, et/ou **Arrêt différé**).
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le voyant du sèche-linge s'allume et la durée estimée du cycle apparaît à l'écran.

REMARQUE

Le nombre de réglages et d'options disponibles varie d'un cycle à l'autre.

Pour changer de cycle pendant le fonctionnement

1. Appuyez sur **Départ/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Maintenez le bouton **Départ/Pause** enfoncé pour lancer un nouveau cycle.

Tri et charge

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Évitez de mélanger les articles lourds et légers ensemble.
- Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge.
- Une surcharge peut limiter l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
- Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, évitez de faire sécher des articles en laine ou en fibre de verre.
- Évitez de mettre des articles non lavés au sèche-linge.
- Ne faites pas sécher des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.